



Notice d'emploi THK1300 – Thermomètre type K universel avec sonde filaire

Précautions

Avant la mise en service du produit, veuillez lire l'intégralité du présent mode d'emploi, il contient des consignes importantes pour le bon fonctionnement de l'appareil. Tout dommage résultant d'un non-respect du mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

Cet instrument n'est pas un jouet. Toute manipulation doit être surveillée par un personnel spécialement formé à cet effet. Toute modification, réparation par une personne non habilitée est interdite.



Caractéristiques

- Mesure : -50°C à +1300°C
- Unité : °C, °F, K
- Résolution : 0,1 ou 1
- Précision : ± 1°C
- Livré avec sonde filaire type K -50°C ~ +250°C
- Pile : 6F22 (9V)
- Dim : 162x76x38,5 mm / 210 g

A – Mise en marche

- Pression sur **On/Off** pour marche/arrêt.

B – Fonction HOLD

- Permet de figer la valeur lorsque la valeur courante et faciliter la lecture
- Appuyer sur le bouton **HOLD**, l'indicateur « Hold » s'affiche à l'écran, la valeur est figée.
- Appuyer sur le bouton **HOLD** pour retourner à la température actuelle, l'indicateur « Hold » disparaît.

C – Fonction Maxi

- Appuyer sur le bouton **Max** pour débuter l'enregistrement de la valeur maximum mesurée par l'appareil. L'indicateur MAX s'affiche à l'écran et l'appareil n'indiquera que les valeurs maximums mesurées.
- Appuyer sur le bouton **MAX** pour revenir à la lecture directe des mesures. L'indicateur MAX disparaît.
- Appuyer sur **HOLD** arrête la fonction enregistrement des valeurs maximum.
- Appuyer de nouveau sur **HOLD** pour reprendre l'enregistrement.

D – Dépassement de la gamme de mesure

- Si l'appareil affiche (1), c'est que la température dépasse la gamme de mesure choisie. Choisissez une résolution à 0,1°C pour les mesures inférieures à 200°C. Au-delà 200°C choisissez une résolution à 1°C.
- Si l'appareil continue d'afficher (1), vérifier la bonne connexion de la sonde ainsi que la tête de la sonde comportant le capteur : la sonde peut être défectueuse dans ce cas.


E – Rétro-éclairage

- Appuyer sur la touche **BACKLIGHT** pour éclairer l'écran. L'éclairage persiste environ 5 secondes après le relâchement de la touche.

F – Compensation en température

- Appuyer et maintenir le bouton **Tc** pour faire apparaître la température interne de l'appareil

G – Changement de la pile

- Changer la pile lorsque le symbole  paraît à l'écran.
- Éteindre l'appareil et débrancher la sonde.
- Retirer l'appareil de son étui, soulever la béquille, dévisser la trappe de pile et mettre en place une nouvelle pile en respectant la polarité.
- Revisser la trappe et remettre l'appareil dans son étui.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagées dans un endroit écologiquement approprié.